正誤表

取扱説明書90ページ「お好みの音場にする (FOCUS) | の記載に誤りがございましたのでお詫び して訂正致します。

- 誤 -

- FOCUS
- →でお 好みの音場 に設定する



[する] : FOCUSを使います。

[しない]*:FOCUSを使いません。

*印は、お買い上げ時の設定です。

- 正 -
 - FOCUS
- (1) (←)(→)でお 好みの音場 に設定する

お買い上げ時の設定は FOCUS「する」になっています。

[する] * : FOCUSを使います。

[しない] : FOCUSを使いません。

*印は、お買い上げ時の設定です。